

翰 優 企 業 有 限 公 司

Hain-Yo Enterprises Co., Ltd


定溫蓋溫度極限設定操作說明書

INSTRUCTION FOR MAX. TEMPERATURE SET UP OF TEMPERATURE LIMITED RING

適用型號 MODE NUMBER : 40 型空轉式精密陶瓷閥

目的：此一定溫蓋功能，係控制熱水開啟角度，藉以調節熱水出水流量，以達到最大放水溫度之限制，以防燙傷。

PURPOSE: by adjusting angle of the temperature limited ring to regulate the outlet of hot water to control the maximum temperature to prevent burning.



操作方法：

- 當要調節此定溫蓋時，請先確認精密陶瓷閥是否已調整在關閉位置。
- 利用小的一字螺絲起子放在定溫蓋上的第一個凹槽位置(圖一)，以取出定溫蓋。
- 定溫蓋取出後，在定溫蓋上有+、-之間刻劃區域(圖二)，此一區域刻劃對準精密陶瓷閥上蓋基準點，可做每一刻劃角度變化微調，用以限定想要的相對角度刻劃及放水溫度，然後再安裝組合。安裝組合後，請再次確認調節後所需的位置與角度是否正確。
- 此定溫蓋可調整的角度為 $0^\circ (+)$ ~ $45^\circ (-)$ ，此一區域是從中高溫度至最高溫度，請注意調節位置及角度限定。
- 冷熱水溫度條件：
熱水進水口溫度為 49°C (120°F) ~ 82°C (180°F) 及冷水 4°C (39°F) ~ 29°C (85°F)
- 定溫蓋(+)第一刻劃對準上蓋基準點為 0° ，每一刻劃可調角度為 7.5° ，共有七個刻劃，若無特別要求，本產品將定溫蓋定位在“+”，即第一刻劃(角度 0°)的位置上；下表為各刻劃、角度、出水溫度、的參考值。

* 測試條件：熱水 82°C 、冷水 25°C 、壓力 50psi。

* BELOW DATA WAS TESTED BY HOT WATER TEMPERATURE 82°C , COLD WATER 25°C , PRESSURE 50 PSI

刻劃 Lines	角度 Angle	出水溫度 Outlet Temp	刻劃 Lines	角度 Angle	出水溫度 Outlet Temp
1	0	81	5	32	57
2	7.5	78	6	40	54
3	15	70	7	48	49.5
4	22.5	61			